


INSTRUKCA MONTAZU


W przypadku uszkodzenia uszczelniaczy ten zestaw zabezpieczający umożliwia wypływanie oleju na zewnątrz



- (1) - Złączka
- (2) - Rurka plastikowa
- (3) - Opaska zaciskowa

Wkrecić złączkę (1).
[moment dokręcenia 1 Nm].

Złożyć rurkę plastikową (2)



Zamocować rurkę (2)
opaską (3) tak by koniec
rurki plastikowej był
skierowany w dół.

Uwaga: by nie zablokować
rurki podczas montażu.

